

Passend für: / Fits to Modell:**BMW 1er (F20)****Baujahr: / Year of Manufacturing:****09/2011-****Art.-Nr.: / Item No.:****BMM105****Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Attention!**

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.

**Abbildung 1:**

Lüftungsgehäuse mit Hilfe eines Kunststoffkeils vorsichtig aushebeln.

**Picture 1:**

Unmount the air vent with a plastic wedge carefully.

**Abbildung 2:**

Lüftungsgehäuse herausziehen.

**Picture 2:**

Pull out the air vent.

Passend für: / Fits to Modell:**BMW 1er (F20)****Baujahr: / Year of Manufacturing:****09/2011-****Art.-Nr.: / Item No.:****BMM105****Abbildung 3:**

Das untere Blech wie abgebildet unter das Lüftungsgehäuse schieben.

**Picture 3:**

Place the lower metal sheet under the air vent.

**Abbildung 4:**

Das obere Blech hinter der Verkleidung umbiegen.

**Picture 4:**

Bend the upper metal sheet behind the cover.

**Abbildung 5:**

Das Lüftungsgehäuse mit der Konsole wieder einbauen.
Fertig eingebaute Konsole.

**Picture 5:**

Reinstall the air vent with the dashboard-console.
Build in dashboard-console.